



Instructions de montage et démontage pour manchettes TR

Installation



01. Assurez-vous que la tubulure BFM® soit propre et sèche.



02. Introduire la manchette BFM® par le devant dans la tubulure en pliant l'anneau ressort. Relâcher en faisant **attention à ne pas vous faire pincer** lorsque la manchette se met en place.



03. Introduire la manchette BFM® dans la 2^{de} tubulure, en s'assurant que cette dernière soit bien droite (points A et B alignés).

IMPORTANT : ELOIGNER LE PERÇAGE SMILEY DES SOUDURES DE L'ANNEAU RESSORT

Toutes les manchettes TR 040E et 040AS possèdent un anneau ressort doublé par rapport aux manchettes classiques. La soudure de cet anneau se trouve au niveau de l'étiquette de la manchette. **Il est impératif lors du positionnement de la manchette dans la tubulure à ce que la soudure soit éloignée du perçage smiley de la tubulure.** En effet, l'emploi de l'outil TR à cet endroit de l'anneau ressort (qui constitue le point le plus fragile) risque de le casser ou à défaut de le fragiliser. Pour vous repérer plus facilement, **positionner le patch "Tool Release" de la manchette (qui se situe à l'opposé de l'étiquette) en face du perçage Smiley de la tubulure BFM.**



Démontage



01. Insérer l'outil TR dans le perçage smiley et pousser en avant vers le centre de la tubulure BFM.



02. Tenir l'anneau ressort de la manchette et la retirer de la tubulure.

**ATTENTION
AUX DOIGTS!**



Il est important lorsque vous installez ou retirez une manchette TR de faire **attention à vos doigts** car ils peuvent se faire pincer entre l'anneau ressort et la tubulure.

Votre manchette BFM® est désormais prête à être utilisée.

CHUPINPACK ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, à l'exception du fait que les produits vendus sont de qualité marchande, exempts de défauts de fabrication, et que l'acheteur assume tous les risques et responsabilités résultants de l'utilisation des produits, qu'ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres produits.